

Programmering van een screen met afstandbediening

▲ omhoogtoets ■ Stoptoets ▼ omlaagtoets

Programmeren van een screen met een 1 kanaals zender NICE (op-stop-neer):

Stap 1: Voeding aanbrengen, de motor geeft 2 lange pieptonen.

Stap 2: Druk binnen 5 seconden op de middelste toets van de zender die u wilt programmeren en houd die ingedrukt (ca. 3 seconden)

Stap 3: Laat de middelste toets los zodra u de 1e van de 3 pieptonen hoort. Uw handzender is geprogrammeerd. u hoort 3 pieptonen.

Programmeren van een screen met een meerkanaals zender NICE:

Stap 1: Voeding van alleen screen 1 aanbrengen, de motor geeft 2 lange pieptonen.

Stap 2: Druk binnen 5 seconden op de toets waarop u screen 1 wilt programmeren, bijv. toets 1.

Stap 3: Laat de toets los zodra u de 2e van de 3 pieptonen hoort. Uw 1e screen is geprogrammeerd.

Stap 4: Voeding van screen 1 verwijderen. Voeding van screen 2 aanbrengen.

Stap 5: Druk binnen 5 seconden op de toets waarop u screen 2 wilt programmeren, bijv. toets 2.

Stap 6: Laat de toets los zodra u de 2e van de 3 pieptonen hoort. Uw 2e screen is geprogrammeerd.

Stap 7: voor het programmeren van meerdere screens herhaal stap 4,5 en 6

TIP: Breng alleen de voeding aan van het screen wat u wilt programmeren.

Onder en bovenafstelling screens: Kijk onze speciale afstelinstructies. (bijlage)

Komt u er niet uit? Bel dan onze helpdesk, en wij zullen u telefonisch helpen. Veel succes!